

## 1 Introductie

Dit document is de basis handleiding voor de Amino afstandsbediening. Het is geen end-user handleiding voor de afstandsbediening. De end-user interface wordt bepaald door de middleware die gebruikt wordt door de betreffende serviceprovider en zal dus per installatie verschillen.

De informatie in deze gids heeft betrekking op afstandsbedieningen met Europese codesets. Om te bepalen of dit betrekking heeft op uw afstandsbediening dient u het bovenste nummer op de achterzijde van de afstandsbediening controleren.

EU onderdeelnummers zijn:



002-458-XX-XX	002-957-XX-XX	510-809-XX-XX
502-458-XX-XX	003-178-XX-XX	
002-492-XX-XX	003-260-XX-XX	
002-520-XX-XX	503-260-XX-XX	
002-802-XX-XX	510-660-XX-XX	

Kijk in de US/Azie handleiding indien uw onderdeelnummer niet in de lijst voorkomt. Email het onderdeelnummer naar [info@aminocom.com](mailto:info@aminocom.com) indien het in geen van beide handleidingen voorkomt om te controleren welke codeset gebruikt wordt.



## 2 Mode

Net zoals bij de meeste universele afstandsbedieningen, heeft de Amino afstandsbediening verschillende modes en werkt in één van de twee modes, STB mode of TV mode.

De mode wordt gekozen door op de TV  of STB  keuzeknop boven op de afstandsbediening te drukken. Als de TV of STB keuze knop ingedrukt wordt, brandt de knop voor 1 seconde om aan te geven dat de betreffende mode gekozen is. De TV and STB knoppen zenden geen IR commando's naar de TV of Set TopBox (STB).

Als een knop op de afstandsbediening ingedrukt wordt, knippert de TV of STB knop om aan te geven dat er een commando verzonden wordt in de met de knipperende knop corresponderende mode.

De gekozen mode blijft actief totdat de gebruiker een andere mode kiest.

Als een knop geen geldige functie heeft in de gekozen mode, zullen geen van de TV of STB knoppen oplichten.

## 3 TV

Om de afstandsbediening de juiste signalen daar de TV te laten sturen, dient de afstandsbediening geprogrammeerd te worden met de 3-cijferige merkcode die overeenkomt met het merk en model van de TV

Dit gaat als volgt:

Bepaal het merk van de betreffende TV. bijvoorbeeld Sony, Magnavox, Philips etc. en zoek het merk op in de onderstaande tabel met merkcodes.

Druk tegelijkertijd op de TV  en OK  knoppen op de afstandsbediening en houdt beide knoppen ingedrukt - na ongeveer 2 seconden, gaat de TV knop branden.

Laat de TV en OK knoppen los – de TV knop blijft branden.

Toets nu de driecijferig merkcode in die hoort bij het merk van de TV

Elke keer al een cijfer ingetoetst wordt, gaat de TV knop kort uit en daarna weer aan.

Nadat het derde cijfer is ingetoetst, blijft de TV knop uit.

Als een TV merkcode ingevoerd is die de afstandsbediening niet herkent, zal de TV knop één seconde lang snel knipperen en daarna blijven branden. Als dit gebeurt moet alsnog een correcte merkcode ingevoerd worden.

Controleer dat de afstandsbediening werkt op de TV.

Als er geen merkcode ingevoerd wordt, of als de merkcode incompleet is, zal de afstandsbediening na enkele seconden de TV merkcode modus verlaten, de TV merkcode zal dan onveranderd blijven.

De afstandsbedieningen worden geleverd met een default TV merkcode 000.

De meeste TV merken hebben meer dan een merkcode in de merkcodetabel – als dat het geval is, probeer alle merkcodes uit de lijst totdat een merkcode gevonden is die werkt.

Zijn er geen merkcode voor uw TV, probeer dan codes voor veel voorkomende merken zoals Philips en NEC.

### 3.1 Tabel met merkcodes;

NB: Sommige codes zijn alleen beschikbaar in recente afstandsbedieningen (ook in 002-458-01-01, elk onderdeelnummer beginnend met 5). Indien de merkcode niet beschikbaar is in de afstandsbediening zal na het invoeren de TV knop één seconde snel knipperen en daarna blijven branden. Neem dan contact op met uw leverancier voor een meer recente versie van uw afstandsbediening.

TV Merk	Merkcodes
ADMIRAL	041, 045, 091, 102, 108
AIKO	089
AIWA	294, 295
AKAI	006, 010, 023, 119, 135, 159, 164, 179, 189, 198
AKURA	133
ALBA	124, 133, 236
ALBIRAL	197
AMSTRAD	130, 151
ANAM	117
ARC EN CIEL	057
ARCAM	057, 076

TV Merk	Merkcodes
ARISTONA	075
ARTHUR MARTIN	045, 164
ASA	041, 045, 052, 078, 087, 102, 108, 142, 205, 209, 215, 255
ASTRA	151
ATANTIC	076
ATLANTIC	076
ATORI	151
AUDIOSONIC	118, 132, 151
AUSIND	049, 141
AUTOVOX	009, 035, 048, 049, 060, 078, 095, 105, 108, 139, 142



TV Merk	Merkcodes
BAIRD	110, 135
BANG & OLUFSEN	108, 341, 342
BASIC LINE	132, 133
BAUER	145
BAUR	004, 006, 012, 013, 022, 156
BEKO	249, 250
BLAUPUNKT	022, 023, 024, 025, 047, 074, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 257, 258
BRANDT	057, 065, 073, 090, 182
BRIONVEGA	102, 105, 108
BRITANNIA	076
BRUNS	082, 099, 102, 108
BSR	039, 069, 162, 190, 198
BUSH	045, 124, 133, 164, 174, 213, 215
BUSH (UK)	048, 156, 161
CANDLE	079
CENTURY	102, 108
CGE	049, 081, 098, 140, 153, 161, 162, 198, 220, 225, 227
CITIZEN	079
CLARIVOX	082, 096, 197
CLATRONIC	118, 133
CONCERTO	079
CONDOR	076
CONTEC	015, 117
CONTINENTAL	
EDISON	057, 065, 090
CRAIG	117
CROSLEY	002, 049, 102, 108, 140, 198, 220, 225, 227
CROWN	254
CTC CLATRONIC	026
CXC	117
DAEWOO	010, 150, 151, 261
DANSAI	010
DECCA	027, 058, 060, 097, 110, 169
DECCA (UK)	027, 058, 060, 110, 168
DEGRAAF	045, 135
DIXI	099, 151
DOMEOS	010
DORIC	103
DUAL	009, 060, 161, 164, 210
DUAL-TEC	060, 151, 162, 211
DUMONT	026, 052, 078, 102, 108, 198, 212, 215

TV Merk	Merkcodes
DYNATRON	010
ELBE	155, 197, 203
ELECTRO TECH	151
ELEKTRONSKA	077
ELMAN	026, 162
ELTA	151
EMERSON	092, 102, 108, 112, 117, 126, 130
ERRES	010
ETRON	198
EUROPHON	026, 058, 060, 077, 109, 162, 200
FENNER	010, 151
FERGUSON	028, 037, 055, 065, 078, 086, 088, 113, 118, 136, 146, 197, 199, 228, 231, 234
FIDELITY	045, 076, 228
FIDELITY (UK)	056, 059, 193, 228
FILMNET	114
FINLANDIA	045, 232
FINLUX	002, 026, 049, 052, 078, 081, 087, 108, 141, 142, 198, 205, 209, 212, 215, 255, 349, 350, 351
FIRST LINE	198
FISHER	002, 026, 009, 014, 051, 060, 080, 082, 098, 102, 108, 198, 209
FORGESTONE	228
FORMENTI	045, 049, 076, 108, 145, 154, 198
FORMENTI-PHOENIX	002, 043, 045, 059, 141
FORTRESS	108
FRONTECH	045, 118, 198
FUJITSU	126
FUNAI	039, 069, 117, 118, 126
FUTURETECH	117
GBC	002, 014, 132, 151, 162, 198
GEC	045, 110, 128, 232
GEC (UK)	003, 008, 058, 060, 110, 128, 156
GELOSO	002, 041, 045, 132, 151, 162, 198
GENERAL TECHNIC	268
GENEXXA	045, 133
GOODMANS	014, 110, 137, 164, 230
GORENJE	098, 106
GRAETZ	045
GRANADA	014, 045, 049, 058, 060, 110, 111, 135, 198, 232
GRANADA (UK)	008, 014, 045, 049, 058, 060, 103, 131, 152, 156, 164



TV Merk	Merkcodes
GRUNDIG	022, 023, 047, 049, 071, 074, 138, 202, 204, 214, 215, 282, 283, 284, 285
HANSEATIC	002, 012, 014, 043, 059, 156
HANTAREX	058
HEMMERMANN	006
HIFIVOX	033, 057
HINARI	007, 014, 045, 126, 135, 151, 164, 198, 201
HITACHI	000, 001, 003, 008, 014, 029, 033, 034, 045, 060, 063, 070, 128, 156, 160, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 194, 198, 205, 232, 234
HYPER	059, 060, 151, 162
HYUNDAI	353
IMPERIAL	045, 049, 081, 098, 140, 161, 162, 220, 225, 227
INGERSOL	151
INNO HIT	058, 060, 084, 110, 133, 137, 151, 201
INNOVATION	259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 271, 272, 276, 277, 278
INTERFUNK	003, 004, 006, 012, 018, 045, 049, 108, 164, 179, 182, 198, 223
IRRADIO	049, 132, 133, 137, 141, 151, 201
ISUKAI	133
ITT	003, 004, 005, 006, 007, 008, 018, 041, 045, 049, 124, 129, 135, 150, 160, 164, 174, 192, 198, 209, 233, 243
ITT-NOKIA	003, 004, 005, 006, 007, 008, 018, 041, 045, 049, 124, 129, 135, 150, 160, 164, 174, 192, 198, 209, 233, 243
JVC	007, 072, 144, 158, 159, 174, 179
KAISUI	059, 132, 133
KAMOSONIC	060
KARCHER	059, 060, 084, 109, 132, 151, 156, 205
KAWASHO	076
KENDO	026
KENNEDY	002, 035, 095, 198
KONKA	270
KORTING	043, 101, 102, 108, 154
KTV	060, 117
LENOIR	060, 151
LEYEO	118
LG(GOLDSTAR)	059, 060, 076, 079, 137, 149, 151, 156, 162, 164, 315, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340
LIFETEC	259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 276, 277, 278
LOEWE OPTA	012, 013, 058, 061, 108
LOGIC	169, 228
LOGIK	055, 168, 228

TV Merk	Merkcodes
LOEWE	083
LUMA	035, 045, 190
LUXMAN	079
LUXMAN STEREO TUNER	079
LUXOR	000, 006, 018, 034, 042, 045, 046, 049, 060, 067, 135, 137, 156, 160, 191, 192, 198
LYCO	118
MAGNADYNE	002, 006, 026, 058, 064, 077, 102, 108, 162, 198
MAGNAFON	026, 049, 058, 059, 064, 076, 109, 200
MANESTH	010
MARANTZ	010
MARELLI	108
MARK	010
MATSUI	006, 045, 060, 069, 110, 115, 124, 127, 130, 151, 156, 168, 169
MAXIMAL	007, 198
MCMICHAEL	128
MEDION	259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 276, 277, 278
MEMOREX	151
METZ	023, 074, 100, 104, 108, 148, 207, 208
MGA	123
MICROMAXX	259, 262, 264, 265, 271, 276, 277, 278
MINERVA	022, 023, 049, 138, 214, 215
MISTRAL	228
MITSUBISHI	014, 020, 023, 066, 119, 120, 123, 167, 169, 174
MIVAR	049, 050, 058, 059, 076, 077, 137, 143, 203
MTC	079
MULTITECH	026, 058, 060, 064, 098, 132, 151
MURPHY	045, 209
MURPHY (UK)	008, 103
N.E.I.	010, 096
NAD	134
NEC	014, 171, 172, 173
NECKERMANN	045, 060, 098, 108, 156, 193, 198, 221, 223, 224
NEDIATOR	010
NICAMAGIC	076
NIKKAI	110, 133, 164, 170, 201
NOBLIKO	026, 049, 059, 064, 138, 141
NOGAMATIC	057
NOKIA	003, 004, 005, 006, 007, 008, 018, 041, 045, 049, 124, 129, 135, 150, 160, 164,



TV Merk	Merkcodes
NOKIA	174, 192, 198, 209, 233, 243, 246, 279, 348,
NORDMENDE	003, 029, 033, 045, 053, 054, 057, 105, 113, 159, 179, 181, 182, 189, 194, 263
OCEANIC	032, 165, 198
OCEANIC (F)	003, 006, 032, 044, 166
ONCEAS	060
ONWA	117
ORION	006, 039, 069, 085, 121, 124, 125, 130, 148, 151, 168, 169, 198, 237, 242
OSAKA	201
OSAKI	110, 133, 201
OSUME	015
OTTO VERSAND	002, 012, 014, 022, 060, 156, 174, 198
PAEL	059, 141
PANASONIC	003, 020, 021, 045, 070, 131, 175, 196, 256, 274
PANORAMIC	235
PATHE MARCONI	057
PATHE' CINEMA (F)	043, 059, 162, 166, 197
PAUSA	151
PAUZA	151
PERDIO	089, 110
PHILCO	002, 049, 081, 098, 102, 108, 140, 161, 162, 175, 220, 225, 227, 245, 247
PHILIPS	010, 036, 059, 062, 068, 075, 076, 102, 108, 128, 203, 228, 229, 243, 244, 251, 273
PHOENIX	108
PHONOLA	075, 108
PIONEER	029, 045, 134, 182
PRANDONI-PRINCE	041, 045, 049, 058, 141
PRANDONI-PROMCE	045, 049, 058
PRIMA	045
PROFEX	198
PROTECH	064, 118, 198
QUELLE	004, 006, 012, 022, 023, 039, 049, 052, 060, 078, 137, 138, 141, 142, 164, 168, 205, 209, 214, 215, 220, 221, 223, 224, 225, 227, 255, 257, 258
RADIOMARELLI	010, 045, 066, 077, 108
RADIONETTE	003, 205, 209
RADIOLA	229
RANK	048, 215
RBM	213, 215
RBM (UK)	048
REDIFFUSION	045, 066, 164, 198, 233

TV Merk	Merkcodes
REDIFFUSION (UK)	006, 008, 103
REX	007, 010, 035, 041, 045, 095, 190, 206, 210, 211
RFT	099, 251
ROADSTAR	132, 151, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293
ROTEL	015
SABA	029, 033, 042, 045, 053, 054, 057, 058, 065, 073, 093, 102, 107, 108, 113, 179, 181, 182, 189, 194, 263
SACCS	197
SAISHO	045, 060, 116, 124, 130, 151, 167, 168, 169
SALORA	001, 004, 006, 007, 034, 045, 067, 129, 135, 152, 156, 160, 164, 191, 192, 193, 198, 232
SAMBERS	026, 049, 058, 064, 109, 137, 141, 200
SAMSUNG	010, 060, 084, 098, 110, 118, 137, 151, 201, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 354
SANYO	014, 015, 040, 060, 080, 082, 098, 102, 110, 111, 129, 135, 169, 174, 205, 209, 255
SBR	068, 075, 128, 228
SCHAUB LORENZ	045
SCHNEIDER	002, 007, 009, 045, 051, 059, 060, 075, 132, 136, 162, 164, 210, 211, 229
SCOTT	117, 126
SEG	026, 060, 082, 099
SEI	064, 069, 108, 130, 148, 198
SELECO	007, 010, 035, 041, 045, 095, 190, 206, 210, 211
SENTRA	160
SHARP	014, 015, 019, 176, 178
SIAREM	002, 026, 058, 064, 102, 108, 198
SICATEL	197
SIEMENS	015, 022, 023, 045, 074, 201, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 257, 258
SILVER	118
SINGER	002, 026, 102, 108
SINUDYNE	002, 006, 010, 026, 039, 064, 069, 085, 094, 102, 108, 124, 130, 132, 148, 163, 198
SKANTIC	045
SKYWORTH	298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311
SOLAVOX	045, 164, 201
SONOKO	010, 118, 151
SONY	014, 017, 112, 168, 169, 275
SOUNDESIGN	117
SSS	117
STERN	007, 010, 035, 041, 045, 095, 190, 206, 210, 211



TV Merk	Merkcodes
SUNKAI	069
SUPRA	079
TANDBERG	016, 033, 061, 102, 142, 177, 179, 208
TANDY	019, 045, 133, 153
TASHIKO	014
TATUNG	027, 058, 060, 097, 110, 168, 169
TCL	296, 297
TCM	262, 264, 271, 276, 277, 278
TECHNICS	131
TECHWOOD	079
TEKNIKA	117, 123, 126
TELE	114
TELEAVIA	057, 065, 073, 182
TELEFUNKEN	029, 030, 031, 055, 073, 113, 147, 159, 179, 180, 181, 182, 199, 216, 217, 218, 219, 220, 225, 227, 252, 263
TELETECH	151
TEMPEST	238, 239, 240, 241
TENSAI	133, 209
TEXET	060
THOMSON	033, 048, 053, 057, 063, 065, 073, 090, 124, 157, 159, 179, 181, 182, 189, 194, 253, 352
THORN	074, 086, 209, 225, 227, 228
THORN-FERGUSON	028, 037, 055, 065, 078, 086, 088, 113, 118, 136, 146, 197, 199, 228
TMK	014, 079, 147
TOSHIBA	014, 038, 048, 122, 127, 170, 174, 185, 215, 280, 281
TRANS CONTINENS	045

TV Merk	Merkcodes
TRISTAR	228
TRIUMPH	048, 058, 212
UHER	043, 045, 048, 049, 051, 131, 154
ULTRAVOX	002, 026, 059, 102, 108, 198
UNITED	288, 290, 312, 313
UNIVERSUM	118, 205
UNIVOX	197
VEGAVOX	081
VEXA	010, 151
VICTOR	144, 159
VIDEOTON	248
VORTEC	010, 065
VOXSON	041, 045, 049, 102, 108
WALTHAM	045
WATSON	043, 220, 224
WATT RADIO	002, 006, 026, 059, 064, 076, 109, 197, 198, 200
WEGA	014, 108, 198
WEGA COLOR	102
WELTBlick	010
WESTON	162
WHITE WESTINGHOUSE	010, 026, 043, 059, 076, 140, 154
YOKO	060, 151
ZANUSSI	007, 010, 035, 041, 045, 095, 190, 206, 210, 211
ZENITH	343, 344, 345, 346, 347
ZOPPAS	045

## 4 Batterijen

De afstandsbediening gebruikt 3 x AAA, MN2400, UM-3 of LR03 batterijen. Het gebruik van alkaline batterijen wordt sterk aanbevolen. De levensduur van de batterijen (alkaline) is gemiddeld 6 maanden, bij een afwisselend gebruik van 30 minuten per dag,.

Het deksel van het batterijcompartiment kan afgesloten worden met een schroef. De schroef is aanwezig in de bodem van de afstandsbediening. Om de schroef aan te brengen:

Verwijder het deksel van het batterijcompartiment.

Verwijder de zilverkleurige schroef uit de bodem van de afstandsbediening met een schroevendraaier.

Plaats de batterijen en het deksel.

Draai de schroef in het gat onderin het deksel.

